

スマホ三脚 [ER-GOPOD] 取扱説明書



スマホ・デジカメの撮影や、動画視聴などにぴったり！コンパクトなくね三脚。



自由に動くフレキシブルな脚で、立たせたり巻きつけたりとあらゆる場所に固定できます。角度調節も自由自在！



外出や旅行時に最適なスリム＆コンパクトサイズ。



挟みこむだけでしっかり固定！サイズ内であればどんなスマホにも対応します。

株式会社イーラリー ネットショップ店
当社作成画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。

取り付け方

①



ロックボタンを押しながらクイックシュー部分を取り外します。

②



外したクイックシューをクランプに取り付けます。
(デジカメを取り付ける場合は、カメラ本体を直接取り付けてください。)

③



コインやドライバーなどでしっかり止めます。

④



三脚の雲台に差し込むように取り付けます。