

電子メモパッド 12インチ(TN-EM12) 取扱説明書



タッチペンの取り外し方

ペン先と反対の部分を引き出します。
※ ペン先からは取り外せません

削除ボタン切替スイッチの使い方

【 ON 】・・・削除ボタンを押して消去可能な状態です。

【 OFF 】・・・削除をロックする状態です。削除ボタンを押しても消去されません。
※ OFFの場合でも書き込みは可能です。

電池のとりかえ方



ドライバーを使用し、ネジを外して電池を入れ変えてください。
交換後はトレイを戻してから、ネジでしっかりと固定してください。

【製品仕様】

製品サイズ	:	約 280×185mm
厚さ	:	約 5mm
重量	:	約 165g
電源	:	ボタン電池 (CR2025)×1個

使用上のご注意

- ※ 湿気のある場所や火気の近くでは使用しないで下さい。
- ※ 破損の原因となるため本製品に強い衝撃を与えたり、重い物を乗せたりしないで下さい。
- ※ 汚れた場合は眼鏡拭きなどの柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ※ 付属のテスト用ボタン電池は入荷時期により型番が変わる場合がございます。