

猫おもちゃ電動ボール 取扱説明書

TN-ELBL



電源ボタン

ライト
点灯部分

充電方法

- ① 電源ボタンのシリコンカバーを開けます。
 - ② 付属のケーブルを使用し、充電します。
- フル充電からの最大使用時間は【約12時間】です。

《充電ライト》

赤ライト点滅: バッテリー残量低下

青ライト点滅: 充電中

緑ライト点灯: 充電完了



モード切り替え方法

ノーマルモード

電源ボタンを短押し。
5分間作動後、自動で電源OFF。
【緑のライトが点灯します】

スマートモード

電源ボタンを長押しで
スマートモードに切替わり、
5分作動後、自動で電源OFF。
触れると再び作動します。
【青のライトが点灯します】

※スマートモードから完全に電源を切るには、
長押しをしてノーマルモードに
切り替えてから、短押ししてください。

使用上のご注意

※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※高速/急速充電器は出力電圧が高いため、5V出力のみの充電器や、PCのUSBポートでの充電を推奨します。