

ワイヤレスセルカ棒 取扱説明書

TN-SSL02



伸ばして使用時 : 約28~100cmまで
三脚を使用時 : 約32~90cmまで
重量 : 約167g

使い方

- スマホ設置部分のツメを上げ、スマホのサイズに調節して設置します。
(横幅約6~8cmのスマートフォンに対応)
- 棒を好みの長さに調節して下さい。三脚にする場合は脚を出してご使用ください。

リモコンの設定方法

- リモコンのスイッチを約3秒間長押しして、ペアリングモードにします。
- 使用後はスイッチを約5秒間長押しして、電源をOFFにして下さい。

最大
約10mまで
操作可能

使用可能なデバイス

Selfie

ペアリングされたデバイス

Selfie
接続


① スマホのBluetoothをオンにして
検索をかけると「selfie」が出てきます。

② 「selfie」に接続します。
リモコンで遠隔操作できる状態になります。


カメラの設置方法

スマホパーツを取り外し、
付属のカメラパーツに
付け替えてカメラを設置します。

※ カメラの重さによっては、
取り付けできない場合があります。




三脚の使い方



① 三脚部分を開きます。



② バーを伸ばします。




③ 下のバーを上を押します。



④ 取付部分を調節します。



⑤ ツメを開きます。



⑥ スマホを取り付けます。

リモコン電池の取り方



ボタン電池
CR1632(テスト用)

リモコンの溝部分に指を添えて開けてください。

使用上のご注意

- ※ 棒を伸ばして使用する際は周りに気を付けてご使用下さい。
- ※ スマホの取り付け時は指を挟まないようご注意下さい。
- ※ 製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。