

あかちゃん手形足形インク 取扱説明書

TN-SINK

ご使用方法



- ①手形や足形を押したい台紙を用意し、平らな場所に設置します。
- ②インクパッド本体をインク面を下にして、台紙の上に置きます。
- ③あかちゃんの手または足をインクパッドの上から軽く押し当てます。
- ④インクパッドを台紙から離したら完成です。

使用上のご注意

- ※ 本製品は1枚で1回使い切りの商品となります。
- ※ 複数回ご使用いただくとインクが薄くなります。
手形や足形を複数回取りたい場合は、複数枚のご購入をおすすめします。
- ※ 製品改良により、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。
ご了承下さい。



『STOP!』の印刷がある面が
インク付着面です。

インク付着面

縦：(約) 9.3 cm
横：(約) 5.7 cm