

卓上カップウォーマー 取扱説明書

TN-USBCP

■ ご使用方法


- ①保温プレートに保温するカップを置きます。
- ②カップウォーマー本体に付属の給電ケーブルを接続します。
(ケーブルを接続すると電源が入り、保温OFFの状態になります)

複数ポートでの使用は電力不足により動作しない場合がございます。
パソコンのUSB差込口やACアダプターの1ポートでご使用ください。

- ③温度切り替えスイッチを押して温度設定を行います。
スイッチを押すと、低温 → 中温 → 高温 → 保温OFFの順で替わります。



※ 温度センサー付きのため、過熱の場合には自動的に電源が切れる場合がございます。



- ①保温プレート
- ②温度表示液晶パネル
- ③温度切り替えスイッチ

《ご使用可能なカップ》

- ◆陶磁器カップ ◆プラスチック ◆ステンレス ◆哺乳瓶 ◆耐熱ガラス ◆スチール缶

素 材：ABS素材、ステンレス
重 量：約129g
付属品：給電用USBケーブル 1m

定格電圧：5V/2A
定格出力：15w

使用上のご注意

- ※保温プレートが大変熱くなりますのでやけどにご注意ください。
また小さなお子様に触らないようお気をつけください。
- ※ご使用頂く際は必ず高温に耐えられるカップをご使用ください。
- ※過熱防止機能がついていますが、安全のためご使用後は必ずケーブルを外してください。
また保温OFF後も約2～3分は保温プレートが熱くなっていますので、保温プレートに触らないようご注意ください。
- ※底面が凹凸のあるカップは保温効率が下がり、設定温度よりも低くなる場合がございます。
- ※本商品は保温機能のある商品ですので、加熱はできません。
- ※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。