

車載用ホットマット 取扱説明書

HW-HT45

ご使用方法

- 1 マット本体表側の電源ケーブル差込口に付属のケーブルを繋ぎます。
- 2 ケーブルのUSBコネクタ側を車のシガーソケットや、パソコンなどのUSB口もしくはACアダプタ(別売り)に繋ぎます。

マット本体(表)



USB電源ケーブル

タイマー機能&温度調節方法

タイマー・温度は各ボタンを押して調節しながらご使用ください。



	緑色	黄色	赤色
タイマー	30分	45分	60分
温度調節	低温	中温	高温

温度設定

- 1click ⇒ 高温
- 2click ⇒ 中温
- 3click ⇒ 低温
- 4click ⇒ 電源OFF

タイマー設定

- 1click ⇒ 30分
- 2click ⇒ 45分
- 3click ⇒ 60分
- 4click ⇒ タイマーOFF

使用上のご注意

- ※ やけどの恐れがありますので必ずカバーを着けてご使用ください。
- ※ ヒーター部分が十分に冷めていることを確認してから保管してください。
- ※ お子様のご使用になる場合は保護者様の目の届く場所でのご使用をおすすめします。
- ※ 低温やけどのおそれがありますので就寝時や長時間のご使用はお控えください。
- ※ 製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。