


# 魚自動給餌器 取扱説明書


ER-FHFD

## 【電池の入れ方】



- ①電池フタのA部分をドライバーなどで持ち上げながらB部分のつまみを持ち上げて外します。
- ②単3電池(別売り)を2本セットします。

## 【取り付け方法】



取り付けの際は、水槽のフチに固定用フレームをセットし、調節ネジを締めてしっかり固定します。

## 【エサの補充方法】



- ①ドラムを引っ張って本体から外します。
- ②透明なカバーを外し、エサを補充してください。

- 本製品はフレークタイプや顆粒タイプのエサに適しています。
- 手動エサやりボタンで一度紙の上などにエサを出して、適切な量を確認してから使用するのをオススメいたします。

## 【エサのあげ方】



### ① 手動えさやりボタン

ボタンを押すとセットした時間以外でもエサをあげることが可能です。

### ② 回数切り替えスイッチ

12h→1日2回、24h→1日1回と1日にエサを与える回数を変更可能です。エサやり時間は電池をセットした時間からカウントされます。

## 使用上のご注意

※ 製品改良により、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。