

鉛筆削り 取扱説明書

ER-PNSP

安全にご使用していただくために



- 差し込み口カバーを開け、鉛筆を差さないままハンドルを動かすと、カバーが勢いよく閉じるため、怪我をする恐れがございます。
- カバーと本体の中に指を入れないよう十分にお気を付けてください。

鉛筆の削り方



差し込み口カバーを開けます。



カバーの右上にあるレバーを押しながら鉛筆を差し込みます。



ハンドルを時計回りに回し、ハンドルが空回りしたら完了です。



レバーを押しながらゆっくりと鉛筆を引き抜きます。

芯先の調整方法

ハンドルを片手で押さえて、ネジをお好みの太さの方に回して調整してください。

※『粗』の方は最後までネジを締めると削れにくくなる場合がございます。

少し緩めてご使用ください。

細



粗



使用上のご注意

※ 製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。