

電動爪ヤスリ 取扱説明書

TN-BBNF

本体

電源ボタン



アタッチメント



ピンク(濃) : 0-6ヵ月

パープル : 6-12ヵ月

グリーン : 12ヵ月以上

イエロー : 大人用(細)

ピンク(薄) : 大人用(粗)

ホワイト : ツヤ出し用

使用方法



アタッチメントを取り付ける。




電源ボタンを押す。



やさしく爪に当てて削る。

※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

電池の入れ方



本体を両手で挟み、矢印の反対方向にフタを回す。



フタを外す。



単4乾電池を1本入れる。



フタの△マークを矢印の方向に合わせ、
矢印の方向に回す。