


キーボックス(TN-KYBX) 取扱説明書

暗証番号の設定方法




① 黒いレバーを下に下げ、フタを開ける。



② フタ裏側のレバーをAからBに切り替える。



③ フタを閉め、任意の番号に変更し、再度フタを開ける。



④ フタ裏側のレバーをBからAに切り替える。



⑤ 設定した番号でレバーが下がるか確認する。



⑥ 適当な番号にずらしてロック完了。

暗証番号の再設定の場合も①～⑥と同じ手順で行ってください。

設定時のご注意

暗証番号は必ず忘れないようお願いいたします。番号が合わないでロック解除ができません。番号がわからなくなった場合、解錠する方法はございませんのでご注意ください。設定した番号は予めメモ等にお控えください。

※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

壁への取り付け方

●取り付け部品




強度が不安な場合は…

↓↓この順番で取り付けます。↓↓

ネジ(大)を使用して、
本体中央の穴に追加で
取り付けください。



※ナットはネジ(大)が壁を貫通した際に壁の裏側に付けてご使用ください。



本体を固定したい位置に
印を付けておきます。

電動ドリル等で穴を開け
ボードアンカーを挿し込む。挿し込みドリル等で取り付ける。

ネジ(小)をボードアンカーに 4か所固定したら完成!

フックの取り付け方



フックを穴に差し込んで
完了。



ボックス内側のレバーを
押すとフックが外れます。