



# 折りたたみハンガーフック (TN-FDHGH) 取扱説明書

## ご使用方法


同時に支え部が  
自動的に飛び出します。



アーム部分を上に  
引き上げる。




そのまま下に  
スライドさせる。




フックを上にスライド  
させて出す。

支え部

支え部を90°回転させる。



内側にたたまれた  
アームを引き出す。



支え部を上下に  
スライドして位置を調節。