

ミニ投光器 取扱説明書

TN-MFDL



使用例



三脚によってねじ穴の規格が合わない場合がございます。

使い方

電源スイッチを押して点灯させます。

- 長押し → 明るさ強
- 1回押し → 明るさ中
- 2回押し → 明るさ弱
- 3回押し → 点滅
- 4回押し → 消灯

※ 明るさ強の状態からもう一度押しても消灯します。

充電方法

USBポートに付属の充電ケーブルを接続して充電して下さい。

満充電: 約2時間
連続点灯時間: 約1.5時間
(明るさ強の場合)

赤色ランプ → 充電中
緑色ランプ → 充電完了



使用上のご注意

- ※ ライトを直接見ないで下さい。
- ※ 水のかかるところでは使用しないで下さい。
- ※ 故障の原因になりますので、分解・改造等を行わないで下さい。
- ※ 製品改良により、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。